


nedis

Magnifier LED Lamp

MAGL1WT With 3+12 diopter glass lens

MAGL2WT / MAGL3WT With 3 diopter glass lens


MAGL1WT / MAGL2WT / MAGL3WT





Vergrootglas-ledlamp

Artikelnummer: MAGL1WT/MAGL2WT/MAGL3WT



CE Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederland 09/22

Voorwoord

Bedankt voor uw aankoop van de Nedis MAGL1WT/MAGL2WT/MAGL3WT.
Dit document is de gebruikershandleiding en bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product.
Deze gebruikershandleiding richt zich tot de eindgebruiker. Lees deze informatie zorgvuldig voor de installatie of het gebruik van het product.
Bewaar deze informatie altijd bij het product voor gebruik in de toekomst.

Productbeschrijving


Bedoeld gebruik



Dit product is bedoeld voor het vergroten en verlichten van een werkoppervlak.
Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.
Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Specificaties

Product	Vergrootglas-ledlamp	Vergrootglas-ledlamp met klem	Vergrootglas-ledlamp met klem
Artikelnummer	MAGL1WT	MAGL2WT	MAGL3WT
Stroomingang	220-240 VAC ; 50/60 Hz	220-240 VAC ; 50/60 Hz	220-240 VAC ; 50 Hz
Lichtbron	SMD LED6,5W (40×)	SMD LED9W (56×)	SMD LED10W (56×)
Vergrootglas	95 mm diameter 3 dioptrie; 12 dioptrie	120 mm diameter 3 dioptrie	120 mm diameter 3 dioptrie

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)





A	
1	Beschermkap
2	Lens
3	Lampkop
4	Aan-/uitknop
5	Knop voor verhogen helderheid **
6	Knop voor verlagen helderheid **
7	Pin*
8	Bureauklem*
9	Stroomkabel

* Alleen van toepassing op MAGL2WT en MAGL3WT.

** Alleen van toepassing op MAGL3WT.

Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Laat de lens niet onbeheerd achter in direct zonlicht om het risico op brand te verminderen.

Installatie

Inhoud van de verpakking controleren

Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en of er geen zichtbare schade is op de onderdelen. Indien onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan via onderstaande website contact op met de Nedis B.V. service desk: www.nedis.com.

Gebruik

Het product gebruiken

1. Bevestig de bureaуклем **A8** aan een tafel.*
 2. Plaats de pin **A7** in de bureaуклем **A8**.*
 3. Steek de stekker van het stroomkabel **A9** in een stopcontact.
 4. Pas de lampkop **A3** aan de gewenste positie aan.
 5. Open de beschermkap **A1**.
 6. Zet de aan/uit-knop **A4** om (of druk hem in**) om het product aan te zetten.
 7. Pas de helderheid aan met de knop voor verhogen helderheid **A5** en de knop voor verlagen helderheid **A6**.**
 8. Sluit de beschermkap **A1** zodra u klaar bent.
- * Alleen van toepassing op MAGL2WT en MAGL3WT.
** Alleen van toepassing op MAGL3WT.

Onderhoud

 Zet het product vóór reiniging en onderhoud uit en schakel de stroomtoevoer uit. Reinig het product regelmatig met een zachte, schone, droge doek. Vermijd schuurmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen. Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het product.

Garantie

Eventuele wijzigingen en/of aanpassingen aan het product zullen de garantie ongeldig maken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product. Dit product is alleen bestemd voor particulier gebruik (normaal huishoudelijk gebruik). Nedis is niet verantwoordelijk voor slijtage, gebreken en/of schade veroorzaakt door zakelijk gebruik van het product.

Disclaimer

Ontwerpen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.

Afdanking

	Dit symbool geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval weggegooid mag worden. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid te voorkomen door het ongecontroleerde weggooien van afval, bent u verantwoordelijk voor het recyclen van het afval, om het duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte product te retourneren, kunt u gebruik maken van de reguliere retour- en ophaalsystemen of contact opnemen met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product recyclen voor het milieu.
---	---